

БЕСПРОВОДНАЯ 4G-КАМЕРА


РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Оглавление

1. Общее введение	1
2. Настроить вашу камеру	2
2.1 Настроить камеры через мобильный телефон	2
2.2 Настроить камеры через ПК	4
3. Настройки камеры	7
3.1 Настройки беспроводной сети	7
3.2 Изменение пароля	7
3.3 Управление сигналами и уведомление	7
3.4 Настройка видео	8
3.5 Настройка звука	8
3.6 Запись илана SD-карты	8
3.7 Настройка SD-карты	8
3.8 Настройка времени устройства	8
3.9 Начальная настройка	8
3.10 Информация об устройстве	8
4. Воспроизведение записи	9
5. Q&A	10

1 Общее введение

Беспроводные 4G-камеры состоят из широкого спектра внутренних и наружных камер различных форм и функций. Пользователь может контролировать несколько камер на одном устройстве. **Беспроводные 4G-камеры** поддерживают Android и IOS, Windows OS и MAC OS . Все камеры поддерживают проводное или беспроводное подключение.



Примечания:

- * Приведенные выше изображения приведены только для справки. У вашей камеры может быть другой внешний вид.
- * У некоторых камер возможно четыре ответвления на кабеле. Четвертое отвлечение предназначено для подключения внешнего динамика.
- * Перед установкой камеры на столб или стену вам лучше сначала проверить камеру.
- * Для лучшего пользовательского опыта держите объектив камеры подальше от отражающих объектов, таких как стекло, белая стена и т. д., Чтобы вы могли получить хороший обзор без передержки.
- * Если это PTZ камера, не заставляйте камеру вращаться вручную, **используйте приложение для мобильного телефона**, чтобы повернуть камеру.

2 Настройте вашу камеру

2.1 Настройте камеры через мобильный телефон

2.1.1 Установка мобильного приложения

- А) Убедитесь, что ваш телефон подключен к Интернету (сотовая связь / Wi-Fi), отсканируйте приведенный ниже QR-код через свой телефон, скачайте соответствующее системное приложение.
- В) Найдите «CamHipro» в магазине приложений, чтобы скачать приложение.




IOS



Android

2.1.2 Вставьте SIM-карту

Вставьте SIM-карту в камеру перед настройкой камеры.




2.1.3 Настроить камеры

Включите камеру (не надо подключать к сетевому кабелю), при первом включении камеры удерживайте кнопку сброса на 20 секунд, чтобы завершить сброс до заводских настроек до того, как услышите звук. После самотестирования камера будет нормально включена (автоматическое вращение влево и вправо, вверх и вниз).


Шаги подключения показаны на рисунках.




Нажмите «Добавить устройство»




Нажмите "4G Камера"



Сканируйте QR-код на камере



Наименовайте свою камеру и нажмите «Подтвердить»




Затем вы можете начать использовать камеру



Нажмите камеру, чтобы использовать камеру

2.1.4 Подключение MIFI

Камера 4G поддерживает функцию MIFI. После установки SIM-карты, используйте устройство для подключения к MIFI камеры 4G, в это время камера 4G может использоваться в качестве беспроводного маршрутизатора. Пароль MIFI - **1234567890**.




2.2 Настроить камеры через ПК


- 1) Скачайте «Программное обеспечение для управления клиентами HiP2P» на свой компьютер. www.wonsdar.com. Откройте программное обеспечение после завершения установки.




- 2) При входе в систему имя пользователя по умолчанию - «admin», а пароль - пустой. Вы можете напрямую нажать кнопку «ОК», чтобы войти в основной интерфейс.



- 3) Нажмите «Настройка» на панели навигации (когда появится запрос на вход пароля , не нужно вводить пароль , напрямую нажмите «ОК»), появится всплывающий интерфейс, как показано ниже. Нажмите кнопку «Добавить область» справа, появится диалоговое окно «Добавить область», чтобы ввести название области, затем нажмите «ОК».





- 4) Нажмите «Ввести UID» справа, появится диалоговое окно «Добавить устройство», введите UID вашей камеры (вы можете найти UID на своей камере), имя пользователя и пароль по умолчанию - «admin», затем нажмите «ОК».



- 5) Кликните интерфейс «Предварительный просмотр», дважды кликните в левом списке, чтобы отобразить имя устройства, а затем дважды кликните имя устройства, чтобы увидеть изображение.



3 Настройки камеры



Удаление устройства

3.1 Настройки беспроводной сети

Камера 4G не требует настройки Wi-Fi.

3.2 Изменение пароля

В интерфейсе «Изменение пароля» «Старый пароль» - пароль по умолчанию «admin», вам нужно ввести новый пароль, затем нажать «Приложение». Камера изменит свой пароль. **В целях обеспечения конфиденциальности мы рекомендуем пользователям в первую очередь изменить пароль камеры.**

3.3 Управление сигналами и уведомление

- 1) Тревожный толчок
 1. Включите / выключите «получать сигнал тревоги», чтобы отправлять / не отправлять уведомление о тревоге через приложение CamNipro при обнаружении движения. Вы также можете изменить название камеры.
- 2) Тревога камеры
 1. Включите / выключите «Тревога обнаружения движения», чтобы включить / выключить срабатывание сигнализации, когда решающий экран обнаруживает движущийся объект. Вы можете перетащить границу, чтобы нарисовать область обнаружения камеры, и вы можете настроить чувствительность для обнаружения движения.
 2. Выберите «Простая настройка», устройство может активировать тревогу в любое время. Выберите «Дополнительные настройки», вы можете вручную настроить время будильника.
 3. Включите «Звуковая сигнализация», чтобы срабатывать сигнал, когда окружающий звук

превышает чувствительность. Вы можете настроить чувствительность.

3) Рычаг сигнала тревоги

1. Включите/выключите «Захват изображения сигнала тревоги на SD-карту» для сохранения/не сохранения снимков на micro-SD.
2. Включите / выключите «Запись видео сигнала тревоги на карту SD», чтобы сохранять / не сохранять записи по тревоге на карту micro-SD.
3. Включите «Когда сигнал тревоги срабатывает, устройство выдает сирену», вы можете настроить тип и продолжительность сирены.
4. Включите / выключите «Сигнал тревоги по электронной почте», чтобы отправлять / не отправлять тревожные сообщения по электронной почте. Требуется произвести дальнейшую настройку электронной почты.
5. Включите / выключите «Запись видео сигнала тревоги сохраненный на FTP», чтобы сохранять/не сохранять записи по тревоге на FTP. Требуется произвести дальнейшую настройку FTP.
6. Включите / выключите «Захват изображения сигнала тревоги сохраненный на FTP», чтобы сохранять/не сохранять захват на FTP. Требуется произвести дальнейшую настройку FTP.
7. Вы можете выбрать количество снимков в тревожных уведомлениях, выбрав «Количество снимков».

3.4 Настройка видео

Настроить параметры качества видеопотоков. Первый поток используется для записи по умолчанию, а второй - для просмотра по умолчанию в реальном времени через приложение

3.5 Настройка звука

- 1) Настроить параметры звука. Доступно только для моделей камер с функцией двустороннего звука.
- 2) Вы можете выбрать «Тип входа», если к камере можно подключить внешний динамик.

3.6 Запись на SD-карты

- 1) Включите / выключите «Включить запись», чтобы начать / остановить запись видео.
- 2) Вы можете выбрать «Основной поток» или «Дополнительный поток».
- 3) Продолжительность видеозаписи можно регулировать.
- 4) Если вы выберете «Простая настройка», камера будет записывать 24/7. Если вы выберете «Дополнительные настройки», вы можете вручную настроить период времени ежедневной записи.

3.7 Настройка SD-карты

Чтобы проверить статус использования SD-карты, вы можете отформатировать SD-карту (при первом использовании SD-карты вам лучше отформатировать SD-карту).

3.8 Настройка времени устройства

Для настройки времени и часового пояса.


3.9 Начальная настройка

Чтобы перезагрузить / сбросить вашу камеру


3.10 Информация об устройстве

To check camera's information and check firmware update.


4 Воспроизведение записи




Нажмите «Воспроизведение»




Воспроизводить запись по времени




Нажмите видеофайл, чтобы воспроизвести или скачать



Нажмите «Локальный файл»



Нажмите видеофайл, чтобы воспроизвести или скачать



Нажмите «Захват», чтобы просмотреть или скачать

5 Q&A

Q: Как запустить просмотр в реальном времени на компьютере через веб-браузер?

A: Перед тем, как начать просмотр в реальном времени в Windows OS в браузере IE. Пожалуйста, сначала установите плагин. Но для Google Chrome или Safari вы можете запустить просмотр в реальном времени напрямую, получив доступ к IP-адресу вашей камеры, нет необходимости устанавливать плагин, который не поддерживается для установки в Chrome и Safari.

Q: Забыли имя пользователя или пароль камеры.

A: Пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку сброса на 10 секунд. Камера автоматически перезагрузится, а для имени пользователя и пароля будут восстановлены заводские настройки по умолчанию.

Имя пользователя по умолчанию: admin

Пароль по умолчанию: admin

Q: Не удалось записывать видео или делать снимки в IE11 или Firefox в OS Windows 10.

A: Из-за ограничений безопасности IE11 и Windows вы не могли разрешить сохранение пути записи / привязки. Пожалуйста, запустите свой веб-браузер с правами администратора и установите доступный путь к файлу для сохранения ваших записей и изображений. Тогда они будут работать на вашем компьютере.

Q: На списке устройств, камера отключена.

A: Убедитесь, что ваш телефон подключен к Интернету. Если камера подключена к Интернету, проверьте силу беспроводного сигнала.

Q: Что нужно делать, если на мой мобильный телефон не поступает уведомление камеры.

A: Пожалуйста, проверьте, включена ли функция обнаружения движения камеры и правильны ли настройки будильника. Затем проверьте разрешение приложения на пуш-уведомления на своем мобильном телефоне.